重要

ONKYO

PureSpaceのご利用について

このたびは弊社PC製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品でのTV視聴などに関して下記の注意事項がありますので、あらかじめご確認ください。

ご利用上の注意とお願い

本製品付属の統合視聴再生ソフト「PureSpace」で、TV視聴中や録画番組再生中、または、
録画中およびタイマー予約録画中はスリープ状態に入らないでください。
スリープからの復帰後、PureSpaceが正常に動作しない場合があります。

スリープ状態をご利用いただく際は、あらかじめTV視聴、再生、録画を停止し、予約録画を
終了させた状態で、ご利用ください。

スリープとは?
スリープとは、直前の作業状態をメモリーとハードディスクに保存した状態で、
Windowsを終了することです。
ご購入直後の設定の場合、ノートパソコンのディスプレイカバーを閉じたり、
バッテリーの残量が少なくなるとスリープ状態に入ります。

SHEET INFO PURE SPACE [DC02-N1069-02A 402454J]